

APLICAÇÃO DE 1ª LEI DE OHM NAS ASSOCIAÇÕES DE RESISTORES SÉRIES, PARALELAS E MISTAS.

Lembrando que a primeira lei de Ohm, diz:



Para a primeira lei podemos determinar, tensão (em Volts-V), Corrente (em AmperA) e Resistência (em OHM- Ω).




Sendo:

- R A resistência total do circuito, dado em OHMs (Ω);
- I A Corrente que flui pelo Circuito, dado em Amperes (A);
- U A tensão que será fornecida pela fonte (fem), dado em Volts (V).

Exemplo 1 (Circuito Simples): U = 10 Volts; I =? A; R =5 Ω , determinar o valor da corrente elétrica que passa pelo circuito:

$$U = IXR \rightarrow 10 = IX5 \rightarrow I = \frac{10}{5} \rightarrow I = 2A$$


Professor Willian Martins Cruz, Eletricidade Básica, Etec de Embu – Cursos Automação Industrial e Eletroeletrônica, Versão 1.0.



Logo, a corrente que passa pelo circuito é de 2 Amperes.

Se inserirmos um multímetro na função de medição de tensão DC, nos terminais teremos que encontrar 10 Volts de queda entre os terminais, pelo motivo de que toda a energia fornecida deve ser consumida pelo circuito fechado.

Exemplo 2 (Associação em Série): U = 10 Volts; I =? A; R1 = 10 Ω , R2 = 10 Ω , determinar o valor da corrente elétrica que passa pelo circuito:



Para esta associação de resistores deve-se trabalhar com a associação em

série, onde a Resistência Equivalente (Req)/ Resistencia Total (Rt) é a soma das duas resistências.

$$Req = R1 + R2$$

Logo,


$$Req = R1 + R2 \rightarrow Req = 10 + 10 \rightarrow Req = 20\Omega$$

Depois de determinar o Resistência equivalente ou a Resistência total podemos determinar a corrente que transcorrerá pelo circuito com a 1º lei de Ohm (U = RxI).

$$U = I X R \rightarrow 10 = I X 20 \rightarrow I = \frac{10}{20} \rightarrow I = 0,5A \text{ ou } 500 \text{ mA}$$

Exemplo 3 (Associação em Paralelo) : U = 10 Volts; I =? A; R1 = 10 Ω , R2 = 10 Ω , determinar o valor da corrente elétrica total que passa pelo circuito:

Professor Willian Martins Cruz, Eletricidade Básica, Etec de Embu – Cursos Automação Industrial e Eletroeletrônica, Versão 1.0.



Para esta associação de resistores devese trabalhar com a associação em Paralelo, onde a Resistência Equivalente (Req)/ Resistencia Total (Rt) é produto de R1 por R2, dividido pela soma de R1 e R2.

$$Req = \frac{R1 \ X \ R2}{R1 + R2}$$

Logo,

$$R1 X R2 \qquad 10 X 10 \qquad 100$$

$$Req = \underline{\qquad} \rightarrow Req = \underline{\qquad} \rightarrow Req = \underline{\qquad} \rightarrow Req = 5\Omega$$

$$R1 + R2 \qquad 10 + 10 \qquad 20$$

Aplicando a 1ª Lei de Ohm (U=RxI):

$$U = I X R \rightarrow 10 = I X 5 \rightarrow I = \frac{10}{5} \rightarrow I = 2A$$

Para determinar o valor de corrente que para por cada resistor do exemplo 3, podemos usar também a 1 ª lei de Ohm, porém agora iremos utilizar o valor nominal dos resistores e não mais o resistor equivalente/ Resistência total do circuito.

Para R1:

$$U = I X R1 \rightarrow 10 = I X 10 \rightarrow I = \frac{10}{10} \rightarrow I(R1) = 1A$$

Para R2:

$$U = I X R2 \rightarrow 10 = I X 10 \rightarrow I = \frac{10}{10} \rightarrow I (R2) = 1A$$

Ao final da associação deve-se somar as duas correntes :

$$It = I(R1) + I(R2) \rightarrow It = 1 + 1 = It = 2A$$

2A

10

1A


2A

Obs1: Comparando a **Exemplo 1** com o **Exemplo 2** podemos perceber que mesmo tendo resistores diferentes dos valores podemos associar para obter um valor resultante.

Obs2: Em casos de resistores de com valores iguais quando associados em paralelo pode se determina pelo valor nominal divido pela sua quantidade de resistores, somente para valores iguais, entretanto


Exemplo 4 (Associação Mista – Paralelo Dominante):

U = 10 Volts; I =? A; R1 =30 Ω , R2 =30 Ω , R3 =10 Ω , determinar o valor da corrente elétrica que passa pelo circuito:



Para este tipo de circuito deve-se iniciar com as associações em paralelo por ser a associação "dominante", então:

O circuito simplificado ficará deste modo:



Professor Willian Martins Cruz, Eletricidade Básica, Etec de Embu – Cursos Automação Industrial e Eletroeletrônica, Versão 1.0.

Agora basta realizar a associação em Série:

$$Reg2 = Reg1 + R3 \rightarrow Reg2 = 15 + 10 \rightarrow Reg = 25\Omega$$

Usando a primeira lei de Ohm, para determinar a corrente elétrica:


$$U = I X R \rightarrow 10 = I X 25 \rightarrow I = \frac{10}{25} \rightarrow I = 0,4A \text{ ou } 400mA$$

$$10V$$

$$25$$


Exemplo 5 (Associação Mista - Série Dominante):

U = 100 Volts; I =? A; R1 =15 Ω , R2 =15 Ω , R3 =10 Ω R4 =10 Ω , R5 =40 Ω , determinar o valor da corrente elétrica que passa pelo circuito:



Para o caso inicia-se com as associações em séries, Req1= R1+R2 e Req2= R3+R4.

$$Req1 = R1 + R2 \rightarrow 15 + 15 \rightarrow Req1 = 30 \Omega Req2$$
$$= R1 + R2 \rightarrow 10 + 10 \rightarrow Req2 = 20 \Omega$$




Depois o paralelo dos dois resistores equivalentes:


$$R1 X R2 \qquad 30 x 20 \qquad 600$$

$$Req3 = \underbrace{\qquad} \rightarrow Req3 = \underbrace{\qquad} \rightarrow Req3 = \underbrace{\qquad} \rightarrow Req3 = 12\Omega$$

$$R1 + R2 \qquad 30 + 20 \qquad 50$$



Ao final soma-se com o resistor R5 que está em série, encontrando assim a resistência total (Rt ou Req4) do circuito:



 $Req4 = 12+40 = 52\Omega$


Para confirmar o valor encontrado nas imagens podemos usar a 1ª lei de ohm (U=RxI.

$$U = I X R \rightarrow 100 = I X 52 \rightarrow I = \frac{100}{52} \rightarrow I = 1,9A$$


Ao final os resultados obtidos serão, Rt = 52 Ω , I = 1,9 A. Podemos achar o valor da fonte multiplicando a corrente pela resistência total.

$$U = I X R \rightarrow U = 52x1,9 \rightarrow U \cong 100 Volts (aproximadamente)$$

Obs3: O valor da corrente será de 1,9230769230769230769230769.



e)



R20 100R **R17** 40R **R18** 40R BAT3 R19 40R R23 20R **R21** 30R **R22** 30R R24 34R

g)

Respostas:

- a) Rt = 235Ω , I = 0,426 ou 426mA;
- b) Rt \cong 120 Ω , I \cong 0,835 ou 835mA;
- c) Rt \cong 58,8 Ω , I \cong 1,7A;
- d) Rt \cong 10 Ω , I \cong 30A;
- e) Rt \cong 120 Ω , I \cong 0,849 ou 849mA;
- f) Rt \cong 53,5 Ω , I \cong 5,6A;
- g) Rt \cong 4,3 Ω , I \cong 70A;